

## LETTORE USB DI CHIAVI ELETTRONICHE CONTACTLESS RFID 125 KHZ

Il dispositivo è riconosciuto ed installato dai sistemi operativi come periferica plug & play HID emulazione tastiera.

R-USB-EM legge il codice ID seriale delle chiavi elettroniche contactless RFID 125 KHz e lo trascrive automaticamente in qualsiasi campo di testo.



## USB READER FOR CONTACTLESS 125 KHZ RFID ELECTRONIC KEYS

The device is recognized and installed by operating systems as plug & play HID keyboard emulation device.

R-USB-EM reads the serial ID code of the contactless 125 KHz RFID electronic key and automatically transcribes it into any text field.

## DATI TECNICI

**Formato:** QWERTY

**Input:** RFID 125 KHz Em-Marine/Temic

**Output:** USB 2.0

**Compatibilità:** tutti i sistemi operativi

**Drivers:** Plug & Play

**Lunghezza cavo:** 140 mm

**Materiale:** ABS

**Temperatura operativa:** da 0° a +55° C

**Dimensioni lettore:** 109 x 81 x 28 mm

**Peso:** 150 g

## CONTENUTO

1 pz R-USB-EM

1 pz CAVO USB


1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## PACKING LIST

1 pc R-USB-EM

1 pc USB CABLE

1 pc USER MANUAL



## TECHNICAL DATA

**Format:** QWERTY

**Input:** 125 KHz Em-Marine/Temic RFID

**Output:** USB 2.0

**Compatibility:** all operating systems

**Drivers:** Plug & Play

**Cable length:** 140 mm

**Material:** ABS

**Operating temperature:** from 0° to +55° C

**Reader dimensions:** 109 x 81 x 28 mm

**Weight:** 150 g